* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do que é apresentado em seu aparelho, dependendo do software do telefone ou do seu provedor de serviços.

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

0502-03-0953

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Impresso na Coréia
Código No. : GH68-03803A
Português. 05/2003 Rev.1.0

SAMSUNG

SPH-i330

Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guardá-lo para referência futura.

Índice

Leia Primeiro ..... **i**
Senha para Sincronização i
Como Remover a Senha i
Novos Usuários i
Software Palm Desktop ii
Usuário de Palm ii

1. Seu Novo Celular **9**
Funções do seu Celular 10
A Tela do Telefone 13
Como Inserir Dados na Área de Escrita Graffiti de seu Celular 15
Escrita Graffiti 16
Como Usar a Inicializador de Aplicações (Application Launcher) 16
Como Instalar e Remover a Bateria 17

2. Como Ligar e Desligar seu Celular **17**
Botões de Aplicações 19
Botões de Rolagem 19

3. Como Usar a Bateria e o Carregador 20
Como Conectar o Suporte 20
Como Conectar o Suporte a um Computador 21
Como Carregar a Bateria 21
Como Usar o Carregador de Mesa 22

4. Como Fazer e Atender Ligações 24
Como Fazer Ligações 24
Como Atender Ligações 24
Intensidade do Sinal 24

5. Como Controlar o Roaming 25
Como Ajustar o Modo de Roaming do seu Celular 25
A Função Call Guard 26
Para Ligar o Call Guard 26
Para Fazer Ligações em Roaming com o Call Guard Ligado 26
Para Atender Ligações com o Call Guard Ligado 27

6. Agenda Telefônica 27
Como Gravar Números de Telefone 27
Como Encontrar Números de Telefone 28
Como Gravar um Memo 28
Como Reproduzir um Memo 28
Como Apagar uma Memo 29

7. Como Modificar os Ajustes do Seu Celular 29
Como Alterar a Saudação Exibida em seu Telefone 29
Como Ajustar o Volume do Toque e do Teclado 29
Como Ajustar o Volume Durante uma Conversa 30

8. Como Receber Mensagens 30
Como Ajustar a Caixa Postal 30
Como Ouvir a Caixa Postal 30
Como Exibir Mensagens de Texto SMS 31

9. Recursos do Serviço 31
Chamadas em Espera 31
Transferência de Ligações (Call Forwarding) 32
Conferência Telefônica 32
Discagem Rápida – Speed Dialing 33
Como Acrescentar um Registro de Discagem Rápida 33
Como Ligar para um Registro: 34

10. Acessórios do Seu Celular 35

11. Informações de Saúde e Segurança 40
Como utilizar as baterias 40
Segurança ao dirigir 42
Ambiente de operação 44
Dispositivos eletrônicos 45
Ambientes Potencialmente Explosivos 47
Chamadas de emergência 48
Outras informações importantes de segurança 49
Cuidados e manutenção 50

12. Glossário 52

Guia de Segurança Rápido

Leia estas diretrizes antes de utilizar o celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para maiores informações de segurança, consulte "Informações de Saúde e Segurança" na página 40.

Segurança ao dirigir o tempo todo
Não utilize o aparelho móvel ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo
Não utilize o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões
Celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em hospitais
Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência
Todos os celulares podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Regulamentos especiais
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Use da maneira correta
Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Acessórios e baterias
Use apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung.

Utilize serviço habilitado
Apenas pessoal qualificado deve instalar ou efetuar reparos em seu telefone.

Leia Primeiro

Por favor, assegure-se que os seguintes itens foram lidos antes de utilizar o telefone (SPH-i330). Se não fizer isso você poderá ter problemas inesperados.

Senha para Sincronização
Ao utilizar a função HotSync pela primeira vez, você será solicitado a digitar uma senha para começar a operação. A senha original é formada pelos quatro últimos dígitos de seu número telefônico ou "0000" se o telefone ainda não estiver ativado.

Como Remover a Senha
Algumas aplicações Palm exigem que nenhuma senha seja configurada antes da instalação. Para remover a senha, ligue o telefone. A partir do teclado de discagem do telefone selecione o ícone do menu.. Selecione Option e então Security. Toque na caixa "Assigned" e entre com sua senha (0000 ou os últimos quatro dígitos do número do seu celular) e tecle "OK". Toque em "Unassigned" para remover a senha atual.

Novos Usuários
Se você nunca utilizou um aparelho Palm, insira o CD em seu computador e selecione o menu para iniciar a instalação do software.

Após a habilitação da linha é necessário fazer o “Hard Reset” no aparelho.
Hard Reset: Botão lateral superior + Botão de Reset do Palm

Software Palm Desktop

Instale o software Palm Desktop“ em seu computador para que possa inserir e atualizar informações em seu telefone e em seu computador pessoal ou laptop. Os dados podem ser sincronizados em ambos os locais com um simples toque de um botão.

Observação: O cabo USB foi desenvolvido como um aperfeiçoamento na interface para permitir a utilização de uma conexão serial sem a necessidade de utilizar uma porta serial padrão na parte posterior do computador. Uma vez que há geralmente duas ou quatro portas USB disponíveis na maioria dos novos computadores, você pode conectar um cabo sem precisar desconectar um outro periférico. Para sincronizar usando um cabo USB, clique com o botão direito no ícone HotSync na barra de menu do seu PC ou laptop e selecione "Local Serial".

Usuário de Palm

Se você já tiver o software Palm Desktop instalado em seu computador, não precisará reinstalá-lo. Em vez disso, você pode explorar o CD para exibir outros excitantes programas que acompanham seu celular.

Observação: Um novo perfil precisa ser criado para garantir que todas as aplicações sejam instaladas corretamente quando a primeira operação for realizada. Se um perfil antigo de um outro dispositivo for usado, poderão surgir resultados inesperados.

Funções Básicas do Celular

Seu Novo Celular

Funções do seu Celular

1. **Indicador LED:** O Indicador LED é usado enquanto se carrega a bateria e também para avisar que há uma nova mensagem. Para mais informações, consulte "Como Carregar a Bateria", na página 21.
2. **Alto-falante:** O alto-falante permite que se ouça quem liga e também os diferentes tons da campainha e sons do seu telefone.
3. **Porta Infravermelha (IR):** Essa opção permite que o computador de mão (handheld) aceite as informações de outro dispositivo Infravermelho através da emissão de raios.
4. **Stylus:** O stylus funciona como um mouse para navegar no Telefone. Use-o para tocar a tela e selecionar a função desejada e para inserir caracteres alfabéticos ou numéricos.
5. **Saída para Fones de Ouvido:** (localizada na parte superior esquerda do telefone, acima da tecla Voice Memo). Permite conectar fones de ouvido opcionais para conversas de "mãos livres" seguras e práticas.
6. **Voice Memo/Discagem de Voz:** Ao se manter pressionada essa tecla, pode-se gravar um memo pessoal no telefone. É possível armazenar até 15 memos no telefone. Ao se pressionar o botão uma vez, inicia-se a discagem de voz.
7. **Indicador de Intensidade do Sinal:** Este ícone representa a intensidade do sinal através da exibição de barras. Quanto mais barras forem exibidas, melhor será a intensidade do sinal.
8. **Teclas de Volume Para Cima/Para Baixo:** Ajusta o volume do toque em modo de espera. Ajusta o volume da voz durante uma ligação. Em um menu, movimente-se para cima ou para baixo para navegar pelas opções. As Teclas de Volume também silenciam a campainha durante uma chamada recebida.

9. **Tecla TALK:** Faz ou recebe uma ligação. No modo de espera, pressione a tecla uma vez para exibir o registro de ligações.

10 **Inicializador de Aplicações:** O Iniciador de Aplicações exibe os ícones das aplicações carregadas em seu no telefone.

11. **Inicializador do Menu:** O Iniciador do Menu exibe as opções de menu associadas com a tela que é mostrada no telefone.

12. **Registro de Ligações:** Exibe os 20 últimos registros de chamadas não atendidas, realizadas e recebidas.

13. **Agenda:** Inicia automaticamente a Agenda e permite programar um evento.

14. **Agenda de Endereços:** Inicia automaticamente a Agenda de Endereços e permite salvar nomes, endereços, números telefônicos, e-mail e outras informações sobre seus contatos pessoais ou profissionais.

15. **Microfone:** O Microfone permite que a pessoa com quem se fala ouça claramente o que você diz.

16. **Antena:** A antena permite fazer ou receber ligações e enviar ou receber informações enquanto você usa o telefone.

17. **Indicador de Bateria:** O indicador de bateria exibe a quantidade restante de carga de bateria no telefone. Quando o ícone da bateria exibe três barras, a bateria do telefone está totalmente carregada. Quando não há nenhuma barra, a bateria do telefone está totalmente descarregada.

18. **Ligar/Desligar Iluminação:** Essa opção permite desativar a iluminação ao ser mantida pressionada por mais de dois segundos. Ela também irá desligar a tela se pressionada uma vez e liberada em seguida.

19. **Ligar/Desligar Telefone:** Mantenha pressionado o botão por mais de dois segundos para Ligar ou Desligar o telefone. Pressione-o brevemente para exibir o teclado de discagem do telefone.

20. **Tecla END:** Pressione este botão para terminar uma chamada.

21. **Tecla CLR:** Pressione esta tecla uma vez para apagar o último número ou a mantenha pressionada para apagar todos os números.

22. **Teclado Numérico:** Use estas teclas para inserir números, letras e caracteres.

23. **Bloquear Teclado:** Ativa ou desativa a opção de bloqueio do teclado. Essa opção evita que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

24. **Discagem Rápida:** Pressione esta tecla para ter acesso imediato à tela de Discagem Rápida.

25. **Tecla do Alto-falante:** Esta tecla permite ligar ou desligar o alto-falante do telefone durante uma conversa.

26. **Memo:** Inicia automaticamente a aplicação de Bloco de Notas para permitir que você crie anotações rápidas.

27. **Tarefas:** Inicia automaticamente a aplicação Tarefas e permite inserir ou marcar como realizado um item da lista.

28. **Teclas de Rolagem Para Cima/Para Baixo:** Permite que você se movimente para cima ou para baixo ou navegue entre aplicações diferentes.

29. **Interface Conectora de Alimentação/Acessórios:** Esta Interface Conectora é usada para ligar o telefone à rede elétrica ou para conectar os cabos de acessórios disponíveis ao telefone.

A Tela do Telefone

Tela LCD Principal

A lista a seguir identifica os símbolos que aparecem na tela LCD principal.

Exibe a potência atual do sinal. Quanto mais linhas tiver mais forte será o sinal.

Indica que o telefone não consegue encontrar um sinal.

Indica que existe uma chamada ativa.

Indica que o telefone está em "roaming" fora da Cobertura.

Indica que há mensagens pendentes de voz, texto. Toque no ícone para ver as mensagens de voz e de texto ou mantenha 1 pressionado para acessar a caixa postal de voz.

Indica que as funções 3G estão ativas.

Indica que as funções 3G estão inativas.

Indica que você está recebendo informações.

Indica que você está enviando informações.

Indica que o tom está em um nível entre 1 e 8.

Indica que o telefone está em modo de vibração.

Exibe a carga atual da bateria. (O ícone aparece totalmente carregado.)

Toque este ícone para ter acesso imediato à tela Discagem Rápida.

Ativa a tela de aplicação do computador de mão. Toque na tela para retornar à tela principal.

Ativa a barra de menu associada a cada tela exibida. Toque no Inicializador de Menu para ver uma lista das opções disponíveis.

Exibe o registro de ligações efetuadas, recebidas e não atendidas.

Toque neste ícone durante uma ligação para ativar o viva-voz.

Como Inserir Dados na Área de Escrita Graffiti de seu Celular

Há dois métodos para inserir texto. Você pode usar a área de escrita Graffiti ou o teclado embutido na tela. Para mais informações, consulte o Manual do Usuário no CD que acompanha o produto.

Como Usar o Teclado na Tela:

1. Abra uma aplicação que exija inserção de dados.
2. Toque "a" para teclado alfabético ou "1" para teclado numérico na área de escrita graffiti.
3. O teclado da tela é exibido. Use o stylus para tocar as teclas desejadas.
4. Toque **Done** quando terminar.

Observação: Se tiver dificuldades para tocar os botões, tente repetir o processo cuidadosamente. Para mais informações, consulte o Manual no CD que acompanha o produto.

Escrita Graffiti

Graffiti é o método usado para inserir caracteres e símbolos em computadores de mão. Use o stylus na área de escrita Graffiti para inserir caracteres na tela. Para criar letras, use o lado esquerdo. Para números, use o lado direito. Para mais informações, consulte "Manual do Usuário" no CD que acompanha o produto.

Para aprender mais sobre Graffiti e praticar a escrita de caracteres:

1. Na tela de aplicações, toque no ícone Graffiti

.
2. Siga as instruções na tela.
3. Quando terminar, toque em **Done**.

Como Usar a Inicializador de Aplicações (Application Launcher)

O Inicializador de Aplicações exibe os ícones das aplicações carregadas em seu computador de mão. Qualquer aplicação pode ser iniciada através do Inicializador de Aplicações. Basta pressionar o ícone Application Launcher e o menu principal é exibido.

Observação: Se você não conseguir visualizar uma aplicação na tela, verifique se a opção "All" da lista suspensa está selecionada no canto superior direito.

Como Instalar e Remover a Bateria

Para instalar, insira a bateria na abertura na parte de trás do telefone, assegurando-se de que as guias plásticas na parte posterior estejam encaixadas nas fendas correspondentes do telefone. Pressione para baixo até que a trava encaixe por completo.

Para remover, certifique-se de que o telefone esteja desligado. Empurre a trava de liberação da bateria totalmente para cima. Puxe e retire a bateria do telefone.

Como Ligar e Desligar seu Celular.

Como Ligar seu Celular.

1. Pressione por alguns segundos. O telefone irá exibir "Powering" (Ligando) até que localize um sinal, e então irá entrar automaticamente no modo de espera (Standby) – o estado inativo do telefone. Neste ponto, você está pronto para começar a fazer e receber ligações.

Como Desligar seu Celular.

1. Pressione por alguns segundos. A tela irá exibir: "Powering Off" (Desligando).

Como Ajustar o Brilho

1. Para ajustar o brilho no menu PDA, toque no ícone de brilho localizado no canto superior direito da área de escrita alfabética Graffiti.

2. Use a barra para ajustar o nível de brilho desejado. Pressione **Done** para salvar e sair.



Como Ajustar o Contraste

1. Para ajustar o contraste, toque o ícone de contraste localizado no canto superior direito da área de escrita numérica Graffiti.

2. Use a barra para ajustar o nível de contraste desejado. Toque em **Done** para salvar e sair.



Botões de Aplicações

Os quatro botões localizados na parte inferior do display LCD são chamados de Botões de Aplicações. Pré-configuradas, as seguintes aplicações são iniciadas quando os botões são pressionados:

- Agenda .
- Agenda de Endereços .
- Lista de Tarefas .
- Memo .

Botões de Rolagem

Os botões Para Cima/Para Baixo, localizados entre os botões de aplicações, permitem que você se movimente para cima ou para baixo na tela.

Como Usar a Bateria e o Carregador

Como Conectar o Suporte

A embalagem do aparelho contém um suporte para carregar a bateria e sincronizar o telefone com um PC ou laptop. Se você não pretender sincronizar o telefone a um computador pessoal, o suporte poderá ser usado apenas como carregador de bateria. Quando o suporte é conectado a uma tomada, o carregador de bateria está pronto para ser usado.

Como Conectar o Suporte a um Computador

Incluímos um cabo USB para conectar o suporte a seu PC ou laptop. O cabo foi projetado para operar usando uma conexão serial com uma interface USB.

Observação: Os drivers USB e o software Palm Desktop devem ser instalados antes de se conectar o suporte.

1. Conecte o cabo USB a uma porta USB disponível no PC.
2. Clique com o botão da direita no ícone HotSync e selecione Serial Local.

3. Coloque o celular no suporte e pressione o botão HotSync. Siga as instruções na tela.

Observação: Para mais informações sobre instalação e utilização do software Palm Desktop, consulte o Manual do Usuário On-line.

Como Carregar a Bateria

Seu celular vem com uma bateria recarregável. Recomenda-se carregar a bateria logo após a abertura da embalagem.

O tempo médio de recarga de uma bateria totalmente descarregada é de cerca de três horas. Com a bateria Li-lon aprovada, não há problemas em recarregar a bateria antes de sua descarga completa. É importante estar atento ao nível de carga da bateria. Se o nível ficar muito baixo, o celular se desligará automaticamente e você poderá perder todas as informações desde a última operação do HotSync. Todos os dados que ainda estiverem contidos em um PC podem ser restaurados através de uma operação HotSync. Para uma verificação rápida do nível da bateria do telefone, observe periodicamente o indicador de carga da bateria, localizado na parte superior da tela do display. Há também uma bateria interna de segurança que salva todas as configurações no telefone quando a bateria regular está descarregada. A bateria interna de segurança precisa ser recarregada inicialmente por 24 horas. Para assegurar que a bateria interna esteja carregada, não retire a bateria principal do telefone por 24 horas.

Como Usar o Carregador de Mesa

Para usar o carregador de mesa que acompanha seu celular.

1. Conecte o cabo AC a uma tomada elétrica.
2. Remova o plugue de borracha do conector da parte de baixo de seu telefone.
3. Insira o telefone (com a bateria instalada) na abertura.
   - Uma **luz vermelha** no carregador indica que a bateria está carregando.

- Uma **luz verde** indica que a bateria está no mínimo 90 por cento carregada. Para que a bateria esteja carregada 100% deixe carregando por mais 2 horas com luz verde.
- Uma **luz amarela piscante** indica que a bateria está operando a uma temperatura muito alta ou muito baixa, ou que o carregador está conectado de forma incorreta. Verifique o carregador e a bateria.

Como Fazer e Atender Ligações

Como Fazer Ligações

1. Verifique se o celular está ligado. Se o Dialing Keypad (Teclado de Discagem) não aparecer, pressione brevemente o ícone no lado direito do telefone.
2. Insira um número de telefone. Se você cometer um erro enquanto disca, pressione CLR para apagar um dígito por vez, ou mantenha pressionado CLR para apagar o número inteiro.
3. Pressione TALK.
4. Quando terminar, pressione END.

Como Atender Ligações

1. Verifique se o telefone está ligado. Se estiver desligado, as ligações recebidas irão para a caixa postal.
2. Quando o telefone tocar ou vibrar, atenda a ligação pressionando TALK.
3. Para encerrar a ligação, pressione END.

Intensidade do Sinal

Se você estiver dentro de um prédio, utilizar o telefone próximo a uma janela pode lhe proporcionar uma melhor recepção. Você pode verificar a potência do sinal através do indicador de sinal ( ) na tela do celular.

Como Controlar o Roaming

Seu telefone possui banda dupla e trimodal, o que significa que você pode fazer e receber ligações enquanto estiver na área da área de cobertura e que também pode deslocar-se para outras redes digitais nas quais estabelecemos contratos de roaming com outras operadoras. Para saber mais sobre roaming, contate a sua operadora.

Seu celular possui vários recursos que lhe permitem controlar a forma de ocorrência do roaming.

Como Ajustar o Modo de Roaming do seu Celular

1. No menu do telefone, toque em e selecione **Options**.
2. Selecione **Preferences**.
3. No canto superior direito, pressione a seta para baixo e selecione **Roaming**.
4. Pressione a seta para baixo em Service Mode, e selecione um dos seguintes:
   - **Automatic:** Procura automaticamente redes móveis alternativas quando o serviço não está disponível.
   - **Digital:** Essa configuração permite que você selecione apenas a Rede Digital e impede o roaming em Analógico.
   - **Analog:** Este ajuste força o telefone a procurar um sistema de roaming analógico. Da próxima vez que o telefone for ligado, o ajuste anterior será restaurado.

A Função Call Guard

Lembra-o quando você está fazendo ou recebendo uma ligação em roaming e solicita que você cumpra algumas etapas adicionais antes de completar a ligação. Essas etapas adicionais não são solicitadas quando você faz ou recebe ligações dentro da área de cobertura.

Para Ligar o Call Guard

1. No menu do telefone, toque em e selecione **Options**.
2. Selecione **Preferences**.
3. No canto superior direito, toque na seta para baixo e selecione **Roaming**.
4. Toque a seta para baixo sob Call Guard e selecione "**Yes**".

Para Fazer Ligações em Roaming com o Call Guard Ligado

1. No menu principal, disque o número.
2. Pressione para aceitar as tarifas de roaming e fazer a ligação.

Para Atender Ligações com o Call Guard Ligado

1. Pressione 1 para aceitar as tarifas de roaming e atender a ligação.

Recursos disponíveis durante o roaming

- Você pode fazer e receber ligações.
- Você pode acessar a caixa postal.

Agenda Telefônica

Como Gravar Números de Telefone

1. Usando o teclado de discagem telefônica, insira um numero de telefone.
2. Pressione .
3. Pressione **Save** no menu **Dial**.
4. A tela de **Address Edit** é exibida. Insira as informações desejadas nos espaços fornecidos.
5. Selecione a categoria desejada, pressionando a seta para baixo ao lado do número de telefone. Escolha entre **Work**, **Home**, **Fax**, **Other**, **Email Addres**, **Main**, **Pager** ou **Mobile**.
6. Pressione **Done** para salvar e sair da Agenda.

Como Encontrar Números de Telefone

1. Pressione a tecla de atalho da Agenda de Endereços (Address Book) localizada na metade inferior do telefone.
2. Insira as primeiras letras do nome ou número no campo **Look Up**.
3. Uma lista de combinações possíveis é exibida. Pressione o registro desejado e pressione para discar.

Voice Memo

A opção Voice Memo permite gravar conversas telefônicas e memos pessoais. A duração máxima de uma gravação é de um minuto. Você pode armazenar até 15 lembretes diferentes, mas não pode acrescentar trechos a um memo já existente.

Como Gravar um Memo

1. Mantenha pressionado no lado esquerdo do Telefone.
2. Um bipe soa e a tela de gravação Voice Memo Record, é exibida.
3. Grave sua mensagem e pressione "Stop" para parar.
4. Usando Stylus, insira um título para a mensagem e toque em "Done".

Como Reproduzir um Memo

1. Pressione o ícone Voice Memo .
2. A tela Voice Memo é exibida. Toque na mensagem desejada na lista.
3. A tela Voice Memo Record é exibida. Pressione o botão "Play".

Como Apagar uma Memo

1. Toque no ícone Voice Memo .
2. A tela Voice Memo é exibida. Toque na mensagem desejada na lista.
3. Pressione o botão "Delete".
4. Pressione "Yes" para confirmar.

Como Modificar os Ajustes do seu Celular

Como Alterar a Saudação Exibida em seu Telefone

1. No menu principal do telefone, toque em .
2. Toque em **Options** e selecione **Preferences**.
3. Pressione a seta para baixo no canto superior direito e selecione **Display**.
4. Pressione **Custom**.
5. Insira a saudação desejada no espaço fornecido.
6. Pressione **Done** para salvar e sair da tela principal do telefone.

Como Ajustar o Volume do Toque e do Teclado

1. No menu principal do telefone, toque em .
2. Pressione **Options** e selecione **Preferences**.
3. Pressione a seta para baixo no canto superior direito e selecione **Sounds**.
4. Usando o stylus, toque no nível desejado em cada campo.
5. Pressione **Done** para salvar e sair para a tela principal do telefone.

Observação: Você também pode pressionar os botões de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume da campainha quando o telefone estiver em modo de espera.

Como Ajustar o Volume Durante uma Conversa

Pressione as teclas de volume na lateral do telefone durante a ligação.

Como Receber Mensagens

Como Ajustar a Caixa Postal

1. Mantenha pressionado 1.
2. Siga as orientações do sistema para criar sua senha e gravar sua saudação.

Como Ouvir a Caixa Postal

Mantenha pressionado 1. Siga as orientações do sistema.

Como Exibir Mensagens de Texto SMS

1. Toque em .
2. Toque em Messages e selecione Page/Text.
3. Toque na mensagem desejada para visualizar.

Observação: As mensagens da caixa postal e de Page/Text também podem ser acessadas através do ícone do envelope exibido na parte superior do menu principal do telefone.

Recursos do Serviço

Chamadas em Espera

Para atender uma ligação quando você estiver em outra

1. A tela exibe a chamada recebida e ouve-se um tom. Toque em 2 + TALK para aceitar a ligação e colocar sua ligação atual em espera.
2. Para alternar entre as ligações, toque em 2 + TALK.
3. Ao terminar, você pode tocar em END.

Observação: Se você tocar em END acidentalmente com uma pessoa em espera, a ligação atual será desconectada e o telefone tocará novamente para permitir que você se conecte novamente com a ligação que estava em espera.

Transferência de Ligações (Call Forwarding)

Contate a sua operadora para ativar o serviço e saber como fazer tranferência temporária de ligações.

Conferência Telefônica

Fale com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Quando usar este recurso, as taxas normais serão cobradas para cada uma das duas ligações.

1. Insira um número para o qual deseja ligar e toque em TALK.
2. Digite o segundo número para o qual deseja ligar e toque em TALK.
3. Quando se completar a segunda ligação, pressione 3 + TALK para começar sua conferência telefônica.

Se uma das pessoas para quem você ligou desligar, você e a pessoa remanescente permanecerão conectados. Se você iniciou a ligação e for o primeiro a desligar, todos os três serão desconectados.

Observação: A tarifa será cobrada pelo tempo de cada uma das chamadas enquanto durar a conferência.

Discagem rápida – Speed Dialing

A opção Discagem Rápida permite que você ligue para pessoas que constam de sua Agenda digitando um ou dois números. Você pode adicionar até 98 (02-99) números à discagem rápida. O recurso de discagem rápida está localizado na tela de detalhes Endereços.

Como Acrescentar um Registro de Discagem Rápida:

1. Abra a agenda através do botão no telefone.
2. Toque no registro desejado no canto esquerdo da lista Agenda de Endereços
3. Toque no botão **Edit**.
4. Toque no botão **Details**.
5. Toque no botão **Set Speed Dial**.
6. A tela de ajustes de discagem rápida é exibida. Os registros de números de telefone associados com o endereço são relacionados em uma lista suspensa exibida à direita. Pressione a seta para baixo e selecione um número entre 2 e 99.
7. Pressione **Done**.

Como Ligar para um Registro:

1. Certifique-se de ter os registros de discagem rápida associados na Agenda. Para mais informações, consulte "Manual do Usuário" no CD que acompanha o produto.
2. Mantenha pressionado no teclado o número do registro da discagem rápida desejado. Por exemplo: se você estiver ligando para o registro "25", digite 2 e então mantenha pressionado o "5". O nome e o número serão automaticamente exibidos e o número de telefone será discado.

Acessórios do seu Celular

Bateria Padrão
Possibilita até 2h30m de conversa contínua ou até 96 horas contínuas em modo de espera.

Bateria Especial
Possibilita até 4h36m de conversa contínua ou até 192 horas contínuas em modo de espera.

Adaptador para Veículos
Carrega o telefone em seu veículo, usando o adaptador para acendedor de cigarros.

Adaptador para Viagens
Leve e compacto, é uma maneira conveniente de carregar seu telefone quando estiver viajando.

Estojo de Couro
O estojo de couro acrescenta um pouco de estilo e bom gosto, mas também permite que você prenda o aparelho a seu cinto ou roupas.

Carregador de Mesa
Permite que você mantenha o telefone na posição vertical quando ele estiver em sua mesa.

Fones de Ouvido Hands-Free
Permitem usar o telefone com fones de ouvido opcionais.

Cabo de Dados USB
Permite a transmissão de informações de e para o aparelho via conector de interface USB

Kit para Carros Hands-Free
Permite que você opere seu telefone, enquanto mantém suas mãos livres para dirigir com segurança. Também carrega a bateria.

Informações de Saúde e Segurança

Como utilizar as baterias

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion.

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Use a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizado. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação, incluindo tempo de conversa e de espera, for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser esfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Seu aparelho celular lhe oferece um poderoso recurso para se comunicar por voz - - praticamente em qualquer lugar, em qualquer momento.
Porém uma grande responsabilidade acompanha os benefícios dos aparelhos celulares que todo usuário deve assumir.

Ao dirigir um carro, a direção será sua primeira responsabilidade. Ao usar seu aparelho celular enquanto estiver dirigindo, use bom senso e lembre-se das dicas a seguir:

1. Conheça seu aparelho celular e os recursos como discagem rápida e rediscagem. Se disponíveis, esses recursos poderão ajudá-lo a efetuar suas ligações sem desviar sua atenção do trânsito.
2. Quando disponível, use um dispositivo "hands free". Se possível, acrescente uma camada adicional de conveniência e segurança ao seu aparelho sem fio com um dos inúmeros acessórios "hands free" atualmente disponíveis.
3. Posicione seu aparelho celular para fácil alcance. Posicione seu aparelho de forma que ele seja acessível sem desviar seus olhos do trânsito. Caso receba uma chamada em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda.
4. Informe à pessoa com quem você está falando que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação em trânsito pesado ou condições de tempo risco. Chuva, granizo, neve, gelo e mesmo trânsito pesado podem apresentar perigos.

5. Não faça anotações ou procure por números de telefones enquanto dirige. Escrever uma lista de "tarefas" ou folhear a Agenda de telefones desvia a atenção de sua responsabilidade primordial, dirigir com segurança.
6. Use o aparelho de maneira sensata e avalie o trânsito; se possível, faça as ligações quando não estiver em movimento ou antes de entrar no tráfego. Tente planejar suas ligações para quando estacionar seu carro. Se precisar efetuar uma chamada enquanto dirige, disque somente alguns números, verifique a estrada e fique atento aos espelhos e só então prossiga.
7. Não se envolva em conversações cansativas ou emocionais que possam distrair sua atenção. Informe as pessoas com quem você está conversando de que você está dirigindo e suspenda as conversações que possam potencialmente distrair sua atenção do trânsito.
8. Use seu aparelho celular para pedir ajuda. Disque o número para emergência no caso de incêndio, acidente de trânsito ou emergências médicas. Lembre-se, a ligação é gratuita no seu aparelho celular!
9. Use seu aparelho celular para ajudar outros em caso de emergência. Se presenciar um acidente de carro, crime em curso ou outra emergência grave onde houver risco de vida, chame o número de emergência, assim como você gostaria que outros o fizessem para você.

10. Ligue para um número de assistência na marginal da estrada ou um número celular especial de atendimento normal quando necessário. Se perceber um veículo quebrado que não ofereça sério risco, um sinal de trânsito quebrado, um sinal de pequeno acidente de trânsito em que não haja vítimas ou um veículo que tenha conhecimento de que seja roubado, chame a assistência na marginal da estrada ou qualquer outro número celular especial de atendimento normal.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de seis polegadas (15 cm) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research).

Usuários de marca-passo:

- Mantenha sempre o aparelho mais de seis polegadas (15 cm) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de Audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com Avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são, com freqüência embora nem sempre, são sinalizadas claramente. Essas áreas incluem sob convés em barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo). Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de força adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamadas, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefone celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos assim como anular qualquer garantia que se aplique ao aparelho.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos , incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio dentro de um veículo estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefone à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no aparelho com a mão molhada. Isso poderia causar choque elétrico ou danos ao telefone.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido para sua temperatura normal pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio levemente umedecido em água morna com sabão.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Antena - Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato da antena são determinados, em parte, pela freqüência do sinal que recebem. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Canal - Os sinais de comunicação são transmitidos por caminhos denominados canais.

CDMA - (Code Division Multiple Access - Acesso múltiplo por divisão de código) Uma abordagem de amplo espectro para a transmissão digital. Com o CDMA, cada conversação é digitalizada e marcada com um código. O telefone celular decifra apenas um código específico para receber a conversação. O sinal transmitido está imediatamente acima do nível de ruído na largura de banda disponível.

Codec - Compressão e descompressão.

Desativação - O processo de tornar inativo um telefone celular.

DTMF - (Dual-tone Modulated Frequency - Freqüência modulada de dois tons) Você envia sinais DTMF quando digita números usando as teclas numéricas.

Duração - Tempo efetivamente gasto em conversação no telefone celular. A maioria das companhias telefônicas cobram seus clientes com base na quantidade de minutos de conexão utilizados a cada mês.

Estação de base - A estação fixa receptora / transmissora de rádio que mantém a comunicação com os telefones celulares dentro de uma determinada área. (Geralmente chamada de célula ou localização de célula).

EVRC - (Enhanced Variable Rate Codec - Compressão e descompressão a taxa variável aperfeiçoada) O EVRC um novo padrão global para compressão e descompressão de sinais de voz. O EVRC utiliza uma taxa de bit (número de bits enviados por segundo) inferior aos codificadores de voz CDMA existentes, fornecendo ao mesmo tempo uma significativa melhora na qualidade de voz. Esta tecnologia permite que seu aparelho apresente uma excelente qualidade de voz e ao mesmo tempo se beneficie da capacidade de processamento de uma quantidade maior de chamadas celulares de voz com a utilização de menor largura de banda, em comparação com os codecs das atuais redes CDMA.

Freqüência - Uma medida baseada em tempo, como por exemplo uma ou mais ondas por segundo, em um sinal de informação por onda elétrica ou luminosa. A freqüência de um sinal é medida em ciclos por segundos, ou Hertz (Hz).

Hands-Free - (Mãos livres) Uma característica que permite que um motorista use um telefone sem fio sem a necessidade de levantar ou segurar o aparelho - uma importante característica de segurança para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.

Inserção de código - A adição de um prefixo, como por exemplo um código de DDD, a um número de telefone.

LCD - (Liquid Crystal Display -Visor de cristal líquido) Geralmente utilizado para denominar o visor de um telefone sem fio.

LED - (Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz) Usado geralmente para designar uma pequena lâmpada no telefone celular ou no carregador de mesa. Os LEDs no telefone indicam uma chamada recebida. As luzes do carregador indicam que a bateria está sendo carregada.

RF - Rádio Freqüência

Roaming - A capacidade de usar um telefone celular para fazer ou receber chamadas em locais fora de sua área de serviço.

Sem fio - Sistemas baseados em rádio que permitem a transmissão de sinais telefônicos ou de dados pelo ar sem a conexão a uma rede física, como cabos metálicos (cobre) ou de fibra ótica.

Taxa de serviço - O valor pago mensalmente para receber o serviço celular.

Tempo de espera - O período de tempo que um telefone sem fio portátil ou transportável completamente carregado pode ficar ligado sem estar em uso. (Consultar tempo de conversação).

Tempo de conversação - Período de tempo que uma pessoa pode falar em um telefone sem fio portátil ou transportável sem recarregar a bateria.

Vocoder - (Voice Coder) Codificador de voz. Um dispositivo utilizado para converter voz em sinais digitais.

Telefone Celular Modelo SPH-i330

Nº série eletrônico _____

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG
ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará ou substituirá o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

SAMSUNG ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SAC

0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente Nº 4.901.307 5.056.109 5.099.204
5.101.501 5.103.459 5.107.225
5.109.390